ファームウェアのアップグレード

まずアップグレードするファームウェアの CD を準備

バイオスを CD から立ち上がるよう設定し、準備した CD をいれる。

CD が読み込まれると注意が表示されます。

お読み下さい
お読みいただいた後。ESC または F10 を押して閉じてください

シーゲートテクノロジー
シーゲートファームウェア　アップデート　ユーティリティ v4

Copyright (c) 2007 by Seagate Technology, LLc.All rights reserved

シーゲート　ファームウェア　アップグレード　ユティリティへようこそ

ファームウェアのアップデートをしていただく前にデータのバックアップをとっていただく事をお勧めいたします。

基本操作

1) Dos のブータブルフロッピーまたは CD の作成をしてください。

2) SATA コントローラが内臓されています PC、または通常の SATA コントローラカード（例：SATA150-TX2）がある PC が必要。

3) アップデートが必要な PATA または ATA ハードディスクのみ接続し、他のハードディスクを取り外してください

4) 1 で用意したフロッピーまたは CD をブートしてください

5) (Seagate boot) A:>
Flash. Bat を実行します。

****注意**********
**アップデート作業中に電源が切れてしまいますと、ハードディスクが壊れる可能性がありますので電源の確保を願います

**LED の作業が完全に終了してから、パワーオフすること。（電源オフする）

**このソフトウェアを他の目的に使用しないで下さい。ドライブが壊れてしまう可能性があります

上記をお読みいただいてあとで　ESC または F10 を押してください。
(Seagate boot) A:>の後に Flash.Bat　と入力し　Enter→作業が始まります。

作業が終了しましたら
下記の通りサークルパワーを行ってください
1) 電源をオフにしてください
2) 電源のコードを本体側より外します
3) 再度電源ボタンを 10 秒間押しつづけてます
作業終了後は内部に電気が残っていない状態になります。

電源をいれる際
1) まず電源のコードを接続します
2) 電源をオンにしてください

以上でアップデート作業は終了です。