第三図　東京国際空港

記号	北緯	東経
標点	35° 33′ 12″	139° 46′ 52″
イ	35° 32′ 24″	139° 48′ 25″
ロ	35° 32′ 19″	139° 48′ 15″
ハ	35° 33′ 56″	139° 47′ 05″
ニ	35° 34′ 01″	139° 47′ 16″
ホ′	35° 31′ 07″	139° 49′ 40″
ヘ′	35° 30′ 47″	139° 48′ 59″
ト′	35° 35′ 13″	139° 45′ 50″
チ′	35° 35′ 33″	139° 46′ 31″
レ	35° 25′ 59″	139° 54′ 40″
ソ	35° 24′ 41″	139° 51′ 56″

