68—74.8 固定 移動（航空移動を除く。） 5.149　5.175　5.177　5.179	68—72 放送 固定 移動 5.173	68—74.8 固定 移動 5.149　5.176　5.179	68—72.125	固定 移動	公共業務用 一般業務用	
	72—73 固定 移動 5.178		72.125—72.215	移動	小電力業務用	ラジコン用発振器用とし、割当ては別表８－１による。
			72.215—72.785	固定 移動	公共業務用 一般業務用	
			72.785—72.875	移動	小電力業務用	ラジコン用発振器用とし、割当ては別表８－１による。
			72.875—73	固定 移動	公共業務用 一般業務用	
	73—74.6 電波天文 5.178		73—73.21 J36	固定 移動	公共業務用 一般業務用	
			73.21—73.33 J36	移動	小電力業務用	ラジコン用発振器用とし、割当ては別表８－１による。
			73.33—74.55 J36	固定 移動	公共業務用 一般業務用	
			74.55—74.6 J36	移動	小電力業務用	ラジオマイク用とし、割当ては別表９－６による。
	74.6—74.8 固定 移動		74.6—74.8	移動	小電力業務用	ラジオマイク用とし、割当ては別表９－６による。
74.8—75.2	航空無線航行 5.180　5.181		74.8—75.2 J42	航空無線航行	公共業務用	マーカ・ビーコン用とする。
75.2—87.5 固定 移動（航空移動を除く。） 5.175　5.179　5.187	75.2—75.4 固定 移動 5.179		75.2—75.6	移動	小電力業務用	補聴援助用ラジオマイク用とし、割当ては別表９－７による。
	75.4—76 固定 移動	75.4—87 固定 移動 5.182　5.183　5.188	75.6—76	移動	小電力業務用	音声アシスト用無線電話用とし、割当ては別表９－９による。
	76—88 放送 固定 移動 5.185	87—100 固定 移動 放送	76—90	放送　J15	放送用	
				移動	電気通信業務用	無線呼出用とし、割当ては放送局の設備を共用し、放送の電波に重畳する場合に限る。
87.5—100 放送 5.190	88—100 放送		90—108	放送　J15	放送用	