⑹　基幹放送局の送信場所が岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の県内の場合
東海総合通信局
〒461―8795　名古屋市東区白壁１丁目15―１　名古屋合同庁舎第３号館
放送部放送課　電話番号052―971―9148
⑺　基幹放送局の送信場所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の府県内の場合
近畿総合通信局
〒540―8795　大阪市中央区大手前１丁目５―44　大阪合同庁舎第１号館
放送部放送課　電話番号06―6942―8624
⑻　基幹放送局の送信場所が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の県内の場合
中国総合通信局
〒730―8795　広島市中区東白島町19―36
放送部放送課　電話番号082―222―3386
⑼　基幹放送局の送信場所が徳島県、香川県、愛媛県、高知県の県内の場合
四国総合通信局
〒790―8795　松山市宮田町８―５
情報通信部放送課　電話番号089―936―5038
⑽　基幹放送局の送信場所が福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の県内の場合
九州総合通信局
〒860―8795　熊本市西区春日２丁目10―１　熊本地方合同庁舎
放送部放送課　電話番号096―326―7307
⑾　基幹放送局の送信場所が沖縄県の県内の場合
沖縄総合通信事務所
〒900―8795　沖縄県那覇市旭町１―９　カフーナ旭橋　B―１街区
情報通信課　電話番号098―865―2307

別表

１　中波放送を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等

⑴　広域放送

放送対象地域	基幹放送局		
	送信場所	周波数（kHz）	空中線電力（kW）
関東広域圏	東京	954	100
		1134	100
		1242	100
中京広域圏	名古屋	1053	50
		1332	50
近畿広域圏	大阪	1008	50
		1179	50
		1314	50

⑵　県域放送

放送対象地域	基幹放送局		
	送信場所	周波数（kHz）	空中線電力（kW）
北海道	札幌	1287	50
		1440	50
青森県	青森	1233	5
岩手県	盛岡	684	5
宮城県	仙台	1260	20
秋田県	秋田	936	5
山形県	山形	918	5
福島県	福島	1458	1
茨城県	水戸	1197	5
栃木県	宇都宮	1530	5
神奈川県	横浜	1422	50
新潟県	新潟	1116	5
富山県	富山	738	5
石川県	金沢	1107	5
福井県	福井	864	5
山梨県	甲府	765	5
長野県	長野	1098	5
岐阜県	岐阜	1431	5
静岡県	静岡	1404	10
滋賀県・京都府	京都	1143	20
兵庫県	神戸	558	20
和歌山県	和歌山	1431	5
鳥取県・島根県	米子	900	5
岡山県	岡山	1494	10
広島県	広島	1350	20
山口県	徳山	765	5
徳島県	徳島	1269	5