
図8


（単位ｍｍ）



（備考）　Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表す。

図9

（単位ｍｍ）



（備考）　1　Nの記号は、接地側の電線の接続される極を表し、⏚の記号は、接地極を表す。

2　接地極にあつては、6.5以上とある規定は、適用しない。