表1

識別対象装置	識別表示　（注17）	照明	色
すれ違い用前照灯（点灯）の操作装置	 （注4及び注10）	不要	－
走行用前照灯（点灯）の操作装置	 （注10）	不要	－
すれ違い用前照灯及び走行用前照灯（自動点灯）の操作装置	 又は  （注4及び注10）	不要	－
方向指示器の操作装置	 （注1）	不要	－
窓ふき器の操作装置		要	－
洗浄液噴射装置の操作装置		要	－
窓ふき器及び洗浄液噴射装置の操作装置		要	－
デフロスタの操作装置		要	－
警音器の操作装置		不要	－
チョークの操作装置		不要	－
始動装置の操作装置	 （注8及び注16）	不要	－
停止装置の操作装置	 （注8及び注16）	要	－
前照灯（照射方向調整）の操作装置	 又は  又は  （注10）	不要	－