


車幅灯の操作装置		不要	―
車幅灯のテルテール（注9）	（注4）	―	緑
駐車灯の操作装置		不要	―
駐車灯のテルテール		―	緑
座席ベルトのテルテール	 又	―	赤
前方のエアバッグ（異常）のテルテール		―	黄、赤又は黄及び赤
側方のエアバッグ（異常）のテルテール	 （注5）	―	黄、赤又は黄及び赤
エアバッグ（作動停止）のテルテール		―	黄
制動装置（異常）のテルテール		―	黄又は赤
アンチロックブレーキシステム（異常）のテルテール	 （注6）	―	黄
速度インジケータ	キロメートル表示の場合にあっては km/h、マイル表示の場合にあってはmph（注11）	要	―

駐車制動装置のテルテール	 （注6）	―	赤
原動機（異常）のテルテール		―	黄
軽油を燃料とする自動車の原動機（予熱）のテルテール		―	黄
チョークのテルテール		―	黄
冷暖房装置の操作装置	 又は「A/C」	要	―
自動変速機の変速装置（変速位置）のインジケータ	ＰＲＮＤ（注7）	要	―
ブレーキライニング（摩耗）のテルテール	 （注6）	―	黄
温熱装置の操作装置		要	―
送風装置の操作装置		要	―