		圧力計	圧力計の取付けの状況	設計図書との照合等により確認する。	圧力計が設計図書のとおりに取り付けられていないこと。
			圧力計の破損及び作動の状況	目視により確認する。	破損していること若しくは指示が読み取れないこと又は作動が確実でないこと。
	［略］				
	(三)	揚水装置	［略］		
			圧力計	圧力計の取付けの状況	設計図書との照合等により確認する。	圧力計が設計図書のとおりに取り付けられていないこと。
				圧力計の破損及び作動の状況	目視により確認する。	破損していること若しくは指示が読み取れないこと又は作動が確実でないこと。
［略］						
	九	電気設備				
		(一)	受電盤、制御盤及び操作盤	［略］		
				盤内環境の状況	目視により確認する。	盤内に著しいほこりの堆積等があること又は過度の湿気の滞留があること。
				盤内の各機器の取付けの状況	［略］	
	［略］					
		(四)	避雷設備			
			［略］	避雷設備の総合接地抵抗	総合接地抵抗値を測定する。	総合接地抵抗値が十オームを超えていること。
		(五)	照明電飾			
			［略］	照明電飾器具の取付けの状況	目視により確認する。	取付けが堅固でないこと。
［略］						

		圧力計	圧力計の取付けの状況	目視及び触診により確認する。	有効な圧力計が必要な場所に取付けられていないこと。
			圧力計の破損の状況	目視により確認する。	破損していること又は指示が読み取れないこと。
	［同上］				
	(三)	揚水装置	［同上］		
			圧力計	圧力計の取付けの状況	目視により確認する。	有効な圧力計が必要な場所に取付けられていないこと。
				圧力計の破損の状況	目視により確認する。	破損していること又は指示が読み取れないこと。
［同上］						
	九	電気設備				
		(一)	受電盤、制御盤及び操作盤	［同上］［項を加える。］		
				盤内の各機器の取付けの状況	［同上］	
	［同上］					
		(四)	避雷設備			
			［同上］	避雷針の接地抵抗	接地抵抗値を測定する。	接地抵抗値が十オームを超えていること。
		(五)	照明電飾			
			［同上］	照明電飾器具の取付けの状況	目視、設計図書との照合等により確認する。	構造物に設置時の荷重を超える荷重がかかり、安全上支障をきたすおそれがあること。
［同上］						