三　変更した事項

次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように変更する。

変更後

VOR

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（ワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項
南紀VOR	国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号	N33°40′ E135°22′ 和歌山県西牟婁郡白浜町	109.05	100	なし	NKE	24時間	平成７年１月５日（令和８年11月26日から令和９年７月７日まで供用休止）	南紀DMEと組合せVOR／DMEとして運用

ILS

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	装置	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（ワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項	
										カテゴリー	グライドパス角度
大阪ILS	国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号	大阪国際空港内 大阪府豊中市及び兵庫県伊丹市	ローカライザー	110.104 110.096	10 10	323°	ISK	７時から21時まで	昭和43年５月14日	カテゴリーⅠ	3.0°
			グライドスロープ	334.404 334.396	2 0.2						
			DME	999	100						

変更前

VOR

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（ワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項
南紀VOR	国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号	N33°40′ E135°22′ 和歌山県西牟婁郡白浜町	109.05	100	なし	NKE	24時間	平成７年１月５日（平成25年２月７日から供用再開）	南紀DMEと組合せVOR／DMEとして運用

ILS

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	装置	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（ワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項	
										カテゴリー	グライドパス角度
大阪ILS	国土交通大臣 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号	大阪国際空港内 大阪府豊中市及び兵庫県伊丹市	ローカライザー	110.104 110.096	10 10	325°	ISK	７時から21時まで	昭和43年５月14日	カテゴリーⅠ	3.0°
			グライドスロープ	334.404 334.396	2 0.2						
			DME	999	100						