交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(1)	8	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(2)	8	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(3)	8	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(4)	9	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(5)	8	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(6)	13	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(7)	18	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(8)	21	㎡
交流無停電電源装置（100Ｖ）用蓄電池所要面積(9)	27	㎡
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(1)	200	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(2)	300	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(3)	500	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(4)	1,000	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(5)	1,500	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(6)	2,000	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池規定容量(7)	3,000	ＡＨ
交流無停電電源装置（200Ｖ）用蓄電池所要面積(1)	13	㎡