百里VOR	上欄に同じ	N36°11′ E140°25′ 茨城県小美玉市	113.3	100	なし	HUC	24時間	平成22年３月11日（令和７年９月４日から令和７年11月26日まで供用休止）	百里タカンと組合せVORTACとして運用
（略）									
出雲VOR	上欄に同じ	N35°25′ E132°54′ 島根県出雲市斐川町	113.4	100	なし	XZE	24時間	昭和56年９月３日	出雲DMEと組合せVOR／DMEとして運用
（略）									

3　ILS

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	装置	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（ワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項	
										カテゴリー	グライドパス角度
（略）											
新千歳19R ILS	上欄に同じ	新千歳空港内	ローカライザー	111.5	10	185°	ICS	24時間	昭和63年７月20日	カテゴリーI	3.0°
			グライドスロープ	332.904 332.896	2 0.2						
			インナーマーカー	75	1						
			DME	1,013	100						
（略）											

4　DME

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（キロワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項
（略）									

白兎VOR	上欄に同じ	N35°25′ E132°53′ 島根県出雲市斐川町	110.5	100	なし	THE	24時間	令和７年１月23日	白兎DMEと組合せVOR／DMEとして運用
出雲VOR	上欄に同じ	N35°25′ E132°54′ 島根県出雲市斐川町	113.4	100	なし	XZE	24時間	昭和56年９月３日（令和７年１月23日から令和７年５月14日まで供用休止）	出雲DMEと組合せVOR／DMEとして運用
（略）									

3　ILS

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	装置	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（ワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項	
										カテゴリー	グライドパス角度
（略）											
新千歳19R ILS	上欄に同じ	新千歳空港内	ローカライザー	111.5	10	182°	ICS	24時間	昭和63年７月20日	カテゴリーIII	3.0°
			グライドスロープ	332.904 332.896	2 0.2						
			インナーマーカー	75	1						
			DME	1,013	100						
（略）											

4　DME

名称	設置者の氏名及び住所	位置及び所在地	搬送周波数（メガヘルツ）	空中線電力（キロワット）	コースの方向	識別符号	運用時間	供用開始期日	利用上の特記事項
（略）									