5.1.6 作業装置	⑴ 散水装置	a　ポンプ駆動装置（機械式のものに限る。）	①　作動させて異音の有無を調べる。	①　異音がないこと。
			②　プロペラシャフトのスプライン、ユニバーサルジョイント及びベアリングのがた及び損傷の有無を調べる。	②　がた及び損傷がないこと。
			③　ベルトの緩みを調べる。	③　張り具合が適正であること。
			④　ベルトの損傷及び摩耗の有無を調べる。	④　損傷及び著しい摩耗がないこと。
		b　ポンプ駆動装置（電動式のものに限る。）	作動させて異常振動及び異音の有無を調べる。	異常振動及び異音がないこと。
		c　散水ポンプ	①　作動させて散水状態を調べる。	①　作動が正常であること。
			②　水漏れ及び損傷の有無を調べる。	②　水漏れ及び損傷がないこと。
		d　散水タンク	①　亀裂、損傷及び取付け部の緩みの有無を調べる。	①　亀裂、損傷及び取付け部の緩みがないこと。
			②　水漏れの有無を調べる。	②　水漏れがないこと。
			③　水の汚れの有無を調べる。	③　著しい汚れがないこと。
		e　散水フィルター	①　フィルターエレメントの目詰まりの有無を調べる。	①　目詰まりがないこと。
			②　水漏れ及び損傷の有無を調べる。	②　水漏れ及び損傷がないこと。
		f　ホース、パイプ及びコック類	ホース、パイプ及びコック類の損傷及び取付け部の緩みの有無を調べる。	損傷及び緩みがないこと。
	⑵ 泥よけ装置		①　前進させ、及び後進させて泥よけ機能の異常の有無を調べる。	①　正常に作動すること。
			②　ブレード及びアーム等の損傷及び変形の有無並びに取付け状態を調べる。	②　損傷及び著しい変形がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
	⑶ マットブラシ		①　タイヤ及びロールへの接触状態を調べる。	①　正常に接触していること。
			②　ブラシ及びホルダーの損傷及び変形の有無並びに取付け状態を調べる。	②　損傷及び著しい変形がなく、かつ、取付け状態が適正であること。
5.1.7 油圧装置	⑴ 作動油タンク ⑵ フィルター ⑶ 配管（ホース類、高圧パイプに限る。） ⑷ 油圧ポンプ ⑸ ＨＳＴ用ポンプ付属弁 ⑹ 油圧モーター ⑺ 油圧シリンダー ⑻ 方向制御弁 ⑼ 圧力調整弁 ⑽ 流量制御弁 ⑾ 逆止め弁 ⑿ オイルクーラー		別表第１の「1.2　油圧装置」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.1.8 操作装置	操作レバー		別表第２の「2.1　ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
5.1.9 安全装置 5.1.10 車体関係	⑴ シャシーフレーム		①　亀裂及び変形の有無を調べる。	①　亀裂及び著しい変形がないこと。
			②　取付けボルト及びナットの緩み及び脱落の有無を調べる。	②　緩み及び脱落がないこと。
	⑵ キャブ ⑶ 座席 ⑷ シートベルト ⑸ 昇降設備及び滑り止め		別表第１の「1.3　上部旋回体」の検査方法及び判定基準を適用すること。	
	⑹ けん引具		①　損傷及び変形の有無を調べる。	①　損傷及び著しい変形がないこと。
			②　ピンの欠損の有無を調べる。	②　欠損がないこと。
	⑺ 歯止め		欠落及び損傷の有無を調べる。	欠落及び損傷がないこと。