三重県道九号	いなべ市員弁町楚原にある三重県道五号との交点から同市員弁町大泉新田にある一般国道四百二十一号及びいなべ市道北八畝割野中線との交点まで
三重県道五十九号	松阪市立田町にある三重県道三十七号との交点から同市上川町にある一般国道四十二号との交点まで
鈴鹿市道山本六十五号線	鈴鹿市山本町字折子にある鈴鹿市道山本百七十号線との交点から同市山本町字北今辻にある鈴鹿市道山本百七十一号線との交点まで
鈴鹿市道山本百四十八号線	鈴鹿市山本町字上曽里にある鈴鹿市道山本中辻一号線との交点から同市山本町字下韮沢にある一般国道三百六号との交点まで
鈴鹿市道山本百七十号線	鈴鹿市山本町字折子にある鈴鹿市道山本六十五号線との交点から同市山本町字折子にある近畿自動車道名古屋神戸線との交点まで
鈴鹿市道山本百七十一号線	鈴鹿市山本町字北今辻にある鈴鹿市道山本六十五号線との交点から同市山本町字北今辻にある鈴鹿市道山本中辻一号線との交点まで
鈴鹿市道山本中辻一号線	鈴鹿市山本町字北今辻にある鈴鹿市道山本百七十一号線との交点から同市山本町字上曽里にある鈴鹿市道山本百四十八号線との交点まで
兵庫県道十八号加古川小野線	加古川中央ジャンクションから小野市池尻町字東山にある一般国道百七十五号との交点まで
岡山市道　辛川市場佐山線	岡山市北区松尾にある一般国道百八十号との交点から同市同区松尾にある岡山市道松尾四十二号線との交点まで
岡山市道　松尾四十二号線	岡山市北区松尾にある岡山市道辛川市場佐山線との交点から吉備スマートインターチェンジまで
岡山市道　今岡三十五号線	岡山市北区今岡にある一般国道百八十号との交点から吉備スマートインターチェンジまで
広島県道　吉田豊栄線	安芸高田市向原町戸島字奥原にある広島県道吉田豊栄線との交点から同市吉田町常友字宮之沖にある一般国道五十四号との交点まで
福岡県道甘木田主丸線	朝倉市来春にある朝倉市道牛木・堤線との交点から同市一木にある福岡県道八号との交点まで及び久留米市田主丸町豊城にある一般国道二百十号との交点から同市田主丸町田主丸にある一般国道二百十号との交点まで
北九州市道千二百七十五号線	削除
朝倉市道五号旭町・菩提寺線	削除
朝倉市道丁ノ坪・小原線	朝倉市来春字横枕三百四十番地一にある朝倉市道牛木・堤線との交点から同市甘木字娘田二百三十二番地一まで
朝倉市道牛木・堤線	朝倉市来春字小原にある福岡県道三十三号との交点から同市来春字横枕三百四十番地一にある朝倉市道丁ノ坪・小原線との交点まで
佐賀県道鹿島嬉野線	鹿島市大字高津原西牟田にある一般国道二百七号との交点から嬉野市嬉野町大字下宿にある一般国道三十四号との交点まで
伊万里市道松島～瀬戸線	伊万里市瀬戸町中通にある一般国道二百四号との交点から同市木須町木須西にある一般国道二百四号との交点まで

別表第二を次のように改める。

別表第二

路線名	指定区間
北海道横断自動車道黒松内釧路線	削除
四国横断自動車道阿南四万十線	小松島南インターチェンジから徳島津田インターチェンジまで
一般国道二号	六甲アイランド北出入口から神戸市道高速道路一号線（阪神高速道路ヘ）との交点まで及び永井谷ジャンクションから石ヶ谷ジャンクションまでの交点まで及び相生市若狭野町若狭野にある一般国道二号までの交点から岡山県倉敷市玉島乙島にある一般国道二号と岡山県道早島倉敷線との交点まで及び岡山県道早島停車場線との交点から同市加須山にある一般国道二号と岡山県道加須山金光線との交点まで及び広島県安芸郡坂町赤坂町大字赤坂にある一般国道二号同士の交点まで及び広島県道矢野海田線との交点から同郡海田町日の出町にある一般国道二号と広島県道草津鈴峰線との交点から同市西区商工センター一丁目にある広島市道草津港線との交点から同区南蟹屋一丁目にある広島市道西四区二百十九号線との交点から同区扇一丁目にある広島市道西四区二百十九号線との交点から同区扇一丁目にある広島市道臨港道路新地町一丁目にある広島市道臨港道路新地町一丁目にある広島市道臨港道路新地町